

***BaByliss***<sup>®</sup>  
PARIS

**Teplovzdušná  
kulma**

**2656E**

**Návod na obsluhu**

Teplovzdušná kulma BaByliss využíva vnútorný tok vzduchu, pomocou ktorého vytvarujete veľmi ľahko vaše vlasy. Vďaka tomuto prístroju vytvarujete váš účes rýchlejšie a bude trvať dlhšie. Kulma sa skladá z rukoväte a 2 výmenných kefiiek dvoch rôznych veľkostí. Väčšia kefka s priemerom 23 mm je vhodná na dlhšie vlasy a menšia s priemerom 19 mm je naopak vhodná pre kratšie vlasy. Dve rýchlosti dovoľujú vybrať ten najvhodnejší prúd vzduchu pre vaše vlasy. Všeobecne platí, že nastavenie stupňa 1 je odporúčané pre jemné alebo ľahko kučeravé vlasy, zatiaľ čo nastavenie stupňa 2 je vhodné pre pevné alebo silné vlasy. Vďaka chladnému toku vzduchu predĺžite dobu trvania vášho účesu.

Aby ste mohli jednoduchšie vytvarovať účes a zároveň aj vybrať kefu z vlasov, stlačte tlačidlo nad hlavným vypínačom, čím aktivujete rotáciu kefkovej hlavice. Akonáhle je tlačidlo uvoľnené, kefa sa zastaví v danej pozícii.

Pre výmenu kefiiek je potrebné zatiahnuť tlačidlo na vybratie kefy a kefu vybrať. Pre nasunutie kefy: zatlačte kefu pevne do rukoväte.

### **Použitie**

Zapojte kulmu do zásuvky a vyberte požadované nastavenie. Používajte len na suché alebo takmer suché vlasy. Uistite sa, že ste vlasy dobre rozčesali pred tvarovaním. Vezmite do ruky prameň vlasov asi 3-5 cm široký a naviňte ho na kulmu. V závislosti od požadovaného štýlu vlasov a hustoty pridržte kulmu 15-30 sekúnd. Potom odviňte prameň z kulmy. Aby ste uľahčili navíjanie, stlačte tlačidlo nad hlavným vypínačom, pomaly pohybujte kulmou od koreňov vlasov ku končekom, čím sa rotujúca kefa automaticky uvoľní z prameňa vlasov.

### **Bezpečnostné opatrenia**

- Nikdy nekladajte prístroj do vody ani inej tekutiny. Nepoužívajte blízko bazénu ani iných podobných nádob obsahujúcich vodu.
- Uložte prístroj mimo dosahu detí.
- VAROVANIE! Ak chcete prístroj vyčistiť alebo ho nebudete používať, vypnite ho a odpojte od zdroja energie. Pri zapnutí nenechávajte prístroj bez dozoru. Neodkladajte prístroj na alebo do blízkosti zdroja tepla. Pred uložením nechajte prístroj vždy vychladnúť.

- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri kontakte teplého prístroja s tvárou alebo krkom. Nebezpečenstvo popálenín!
- Nepoužívajte prístroj, ak je prívodný kábel poškodený. V prípade zistenia, že je prívodný kábel poškodený, okamžite prístroj vypnite a vyberte zo zásuvky. Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným servisným strediskom alebo servisným agentom, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- V prípade zistenia akejkoľvek závady na prístroji, zašlite na servisné preskúšanie alebo na opravu. Nikdy neopravujte prístroj sami.

### Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách európskej únie a iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy pre zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržať prírodné zdroje surovín - z uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým odpadom. Pre získanie podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) úradu, pracovníkmi zberného dvora alebo zamestnanca predajne, v ktorej ste výrobok zakúpili.

### Pokyny a informácie o nakladaní s použitým obalom.

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou pre ukladanie odpadu.



Tento výrobok je v súlade s požiadavkami európskej smernice o elektromagnetickej kompatibilitate

## **Upozornenie:**

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými i mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

Udržovanie a údržba vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.