

BaByliss[®]
PARIS



Fabriqué en Chine
Made in China

ST250E-C182b

Návod na obsluhu

BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC 2019/08




IB-19/299B

Najskôr si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

NÁVOD NA POUŽITIE

UPOZORNENIE! Dbajte na to, aby horúci povrch prístroja neprišiel do priameho kontaktu s kožou, predovšetkým v oblasti uší, očí, tváre a krku.

UPOZORNENIE! Nedotýkajte sa horúcich platní alebo kovových častí prístroja.

- Dbajte na to, aby boli vlasy suché a prečešte ich, aby neboli strapaté. Vlasy rozdeľte na sekcie, aby boli pripravené na úpravu.
- Pre zapnutie prístroja stlačte a pridržte tlačidlo  na 1 až 2 sekundy.
- Stlačením tlačidla  vyberte nastavenie teploty vhodné pre váš typ vlasov. Svetlo bude blikať, kým prístroj nedosiahne nastavenú teplotu. Keď má prístroj nastavenú teplotu, svetlo prestane blikať.
- Časť vlasov umiestnite medzi žehliace platne blízko ku koreňom.
- Držte vlasy pevne medzi žehliacimi platňami a kľžte po vlasoch od koreňov ku končekom.
- Rovnaký postup opakujte s každým prameňom vlasov.
- Pred prečesaním nechajte vlasy vychladnúť.
- Po použití prístroj vypnite stlačením a pridržaním tlačidla  na 1 až 2 sekundy, prístroj odpojte zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.

Nastavenie ohrevu

Pokiaľ máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre hrubšie vlasy použite vysokú teplotu. Pri prvom použití sa odporúča vždy vykonať test, aby bola vybraná správna teplota pre váš typ vlasov. Začnite od najnižšej teploty a teplotu postupne navyšujte, pokiaľ nedocielite požadovaný výsledok.


Nižšie nájdete sprievodcu nastavením teploty:

Zelená = 180 °C

Žltá = 200 °C

Červená = 230 °C

Automatické vypnutie

Tento prístroj má pre zvýšenie bezpečnosti funkciu automatického vypnutia. Pokiaľ je prístroj nepretržite zapnutý dlhšie ako 60 minút, automaticky sa vypne. Pokiaľ chcete prístroj aj po tomto čase ďalej používať, stlačením  a pridržaním tlačidla na 1 až 2 sekundy jednoducho zapnete napájanie.

Teplu odolná podložka

Súčasťou prístroja je aj teplu odolná podložka, ktorú môžete používať počas alebo po úprave vlasov. Zapnutý prístroj neodkladajte na povrch citlivý na teplo ani pokiaľ používate teplu odolnú podložku. Po použití prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky. Prístroj ihneď zabaľte do teplu odolnej podložky a nechajte ho celkom vychladnúť. Uchovávajte ho mimo dosahu detí, pretože zostane horúci ešte niekoľko minút.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pokiaľ chcete prístroj uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa krokov nižšie:

- Prívodný kábel neomotávajte okolo spotrebiča, ale vytvorte z kábla voľnú slučku vedenú pozdĺž prístroja.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ by kábel musel byť veľmi napnutý.
- Po použití prístroj vždy odpojte zo zásuvky.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.