

BaByliss®
PARIS



Fabriqué en Chine
Made in China

ST496E-C167b

Návod na obsluhu

BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com




FAC 2019/06

IB-19/164A

Najskôr si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

NÁVOD NA POUŽITIE

UPOZORNENIE! Dbajte na to, aby horúci povrch prístroja neprišiel do priameho kontaktu s kožou, predovšetkým v oblasti uší, očí, tváre a krku.

- Pred začatím úpravy stlačením tlačidla v hornej časti prístroja uvoľníte nádržku na vodu.
- Opatrne otvorte gumový kryt nádržky a naplňte ju destilovanou vodou.
- Skontrolujte, či je nádržka bezpečne zaistená a správne umiestnená.
- Uistite sa, že vonkajšia časť nádržky a prístroj sú celkom suché.
Pokiaľ nádržku potrebujete doplniť, odpojte prístroj zo zásuvky a nádržku vložte späť ihneď po jej doplnení.
- **UPOZORNENIE!** Nedotýkajte sa horúcich platní alebo kovových častí prístroja.
- Dbajte na to, aby boli vlasy suché a prečešte ich, aby neboli strapaté.
Vlasy rozdeľte na sekcie, aby boli pripravené na úpravu.
- Pre zapnutie stlačte tlačidlo označené ako .
- Pre nastavenie teploty, ktorá je vhodná pre váš typ vlasov, stlačením tlačidiel „+“ alebo „-“ nastavte požadovanú teplotu.
- Pre aktiváciu naparovania stlačte tlačidlo  naparovania. Po jeho stlačení prístroj začne uvoľňovať paru.
- **UPOZORNENIE!** Paru nemierte na tvár a krk.
- **DÔLEŽITÉ!** Pokiaľ z prístroja nevychádza žiadna para, možno je prístroj v režime spánku. Roztvorením alebo zatvorením platní opätovne aktivujte funkciu naparovania. Ďalším dôvodom môže byť prázdna nádržka na vodu, ktorá potrebuje doplniť.
- Časť vlasov umiestnite medzi žehliace platne blízko ku koreňom.
- Držte vlasy pevne medzi žehliacimi platňami a kľžte po vlasoch od koreňov ku končekom.
- V prípade potreby opakujte.
- Pred prečesaním nechajte vlasy vychladnúť.
- Po použití prístroja stlačte tlačidlo so symbolom  a odpojte ho zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.

Nastavenie ohrevu

Pokiaľ máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre hrubšie vlasy použite vysokú teplotu. Pri prvom použití sa odporúča vždy vykonať test, aby bola vybraná správna teplota pre váš typ vlasov. Začnite od najnižšej teploty a teplotu postupne navyšujte, pokiaľ nedocielite požadovaný výsledok. K dispozícii je päť teplotných stupňov, a to 150 °C, 170 °C, 190 °C, 210 °C a 230 °C.

150 °C	zelená kontrolka
170 °C	žltá kontrolka
190 °C	oranžová kontrolka
210°C - 230°C	červená kontrolka

Žehliace hrebeňové nástavce

- Pred nasadením alebo odobratím žehliacich hrebeňových nástavcov sa uistite, či je prístroj vychladnutý.
- Nasadte hrebeňový nástavec na prístroj pozdĺž žehliacich platní, pokým nezapadne na miesto.
- Pokiaľ hrebeňový nástavec chcete odobrať, jednoducho ho vysuňte z prístroja.

Automatické vypnutie

Tento prístroj má pre zvýšenie bezpečnosti funkciu automatického vypnutia. Pokiaľ je prístroj nepretržite zapnutý dlhšie ako 72 minút, automaticky sa vypne. Pokiaľ chcete prístroj aj po tomto čase ďalej používať, jednoducho prístroj opäť zapnite.

Teplu odolná podložka

Súčasťou tohto prístroja je aj teplu odolná podložka, ktorú môžete používať počas alebo po úprave vlasov. Zapnutý prístroj neodkladajte na povrch citlivý na teplo ani pokiaľ používate teplu odolnú podložku. Po použití prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky. Prístroj ihneď zabaľte do teplu odolnej podložky a nechajte ho celkom vychladnúť. Uchovávajte ho mimo dosahu detí, pretože zostane horúci ešte niekoľko minút.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pokiaľ chcete prístroj uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa krokov nižšie:

- Po každom použití prístroja vyprázdňte nádržku na vodu.
- Nádržku plňte pokiaľ je to možné destilovanou vodou. Pokiaľ to nie je možné, prístroj pravidelne zbavujte vodného kameňa.
- Prívodný kábel neomotávajte okolo spotrebiča, ale vytvorte z kábla voľnú slučku vedenú pozdĺž prístroja.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ by kábel musel byť veľmi napnutý.
- Po použití prístroj vždy odpojte zo zásuvky.
- Platne čistite pomocou navlhčenej mäkkej handričky bez mydla, aby ste zachovali optimálny stav platní. Zaistite, aby sa platne nepoškrabali.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.