

# *BaByliss*<sup>®</sup>

PARIS



Fabriqué en Chine  
Made in China

AS136E - B75a

**Návod na obsluhu**

**BABYLISS SARL**  
99 avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France

**[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)**  
**FAC/2019/07**

**IB-19/331A**

## **Najskôr si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.**

### **NÁVOD NA POUŽITIE**

- Dbajte na to, aby boli vlasy z 80 % suché, a prečešte ich, aby neboli strapaté.
- Vlasy rozdeľte na časti, aby boli pripravené na úpravu.
- Pripevnite vybraný nástavec na rukoväť. Ak chcete nástavec vymeniť, prečítajte si kapitolu „Výmena nástavcov“.
- Posunutím tlačidla zvolte nastavenie vhodné pre váš typ vlasov a zapnite prístroj.
- Po použití prístroj vypnite prepnutím do polohy 0 a odpojte ho zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.

### **Výmena nástavcov**

- Umiestnite nástavec na rukoväť tak, aby boli obidve zarážky v rovine s tlačidlami na rukoväti.
- Tlačte nástavec do rukoväti, pokým nezacvakne na miesto.
- Pokiaľ chcete nástavec odobrať, stlačte a podržte obidve tlačidlá a vytiahnite nástavec z rukoväti.

### **Nástavec s vysúšacou tryskou**

- Nasmerujte prúd vzduchu na vlasy a pohybujte prístrojom okolo hlavy za účelom zbavenia sa nadbytočnej vlhkosti pred začatím stylingu.

### **Nástavec na sušič s kefou**

- Umiestnite hlavicu kefy pod prameň vlasov blízko korienkov, aby štetiny smerovali hore.
- Druhou rukou natiahnite prameň vlasov proti hlavici kefy.
- Jemne schádzajte kefou po prameni vlasov až ku končekom.
- Opakujte s každým prameňom vlasov.

### **Nástavec s 50 mm objemovou kefou**

- Umiestnite hlavicu kefy pod prameň vlasov, blízko ku korienkom.
- Použite kefu k nadvihnutiu vlasov pri korienkoch za účelom vytvorenia objemu.
- Posúvajte kefu pomaly po prameni vlasov smerom ku končekom.
- Rovnaký postup opakujte s každým prameňom vlasov.

### **Kónický nástavec**

- Vezmite prameň vlasov a umiestnite hlavu k prameňu vlasov tak, aby koniec prístroja mieril dole smerom k plecu.
- Vlasy namotávejte okolo najširšej časti hlavne.

- V namotávaní vlasov okolo hlavne pokračujte v celej dĺžke hlavne.
- Držte na mieste počas 5 až 8 sekúnd v závislosti od typu vašich vlasov. Potom odmotajte alebo uvoľnite prameň vlasov a prístroj odoberte.

### **Nastavenie ohrevu**

K dispozícii sú 2 nastavenia teploty a jedno nastavenie chladenia. Pokiaľ chcete vybrať studené nastavenie „\*“, posuňte prepínač do prvej pozície; druhá pozícia „I“ je určená pre nízku teplotu a tretia pozícia „II“ pre vysokú teplotu.

**Upozornenie:** Pokiaľ máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre hrubšie vlasy použite vysokú teplotu.

### **Rukavice chrániace pred teplom**

**DÔLEŽITÉ!** Na ochranu rúk pred dočasným kontaktom s hlavňou pri úprave vlasov sa spolu s prístrojom dodávajú univerzálne rukavice chrániace pred teplom. Vezmite prosím na vedomie, že rukavice chrániace pred teplom sú určené iba pre prvotnú ochranu pred kontaktom.

Dlhodobý kontakt s horúcim povrchom vyvolá nepríjemné pocity.

### **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

Pokiaľ chcete spotrebič uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

#### **Všeobecne**

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený zo zásuvky a vychladnutý. Pokiaľ chcete vyčistiť vonkajšiu časť prístroja, utrite ho vlhkou handričkou. Dbajte na to, aby do prístroja nevnikla voda a aby bol pred použitím celkom suchý.
- Prívodný kábel neomotávejte okolo samotného prístroja, ale vytvorte z kábla voľnú slučku vedenú pozdĺž prístroja.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ by kábel musel byť veľmi napnutý.
- Po použití kábel vždy odpojte zo zásuvky.

#### **Čistenie filtra**

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený zo zásuvky a vychladnutý.
- Pomocou mäkkej kefy odstráňte vlasy a ďalšie nečistoty z filtra.

## Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

### **Pre právnické osoby v Európskej únii**

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

### **Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie**

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Fast Plus s.r.o.  
Na pántoch 18  
831 06 Bratislava